

Kód pro externí výběr

Kód pro interní výběr

Kód funkce Direct

MENU OVLÁDÁNÍ HLASOVÉ POŠTY

1 Nové zprávy

2 Staré zprávy

1 Opakování vyslechnuté zprávy

4 Předchozí zpráva

5 Smazat zprávu

6 Následující zpráva

8 Podrobné informace o zprávě

9 Předání zprávy do jiné schránky

***** Zpět

Ukončení

3 Poslech uvítacího sdělení

4 Nahrání uvítacího sdělení

5 Nastavení schránky

1 Přehrání uvítacího sdělení **ZAP / VYP**

2 Volající má možnost zanechat zprávu **ZAP / VYP**

3 Podrobné informace o zprávě vždy **ZAP / VYP**

4 Oznámení „Po zvukovém znamení zanechte, prosím, vzkaz“ **ZAP / VYP**

5 Volba jazyka schránky

***** Zpět

6 Správa seznamů

1 Editace skupiny

1 Přehrání seznamu všech členů

2 Přidání člena

3 Odebrání člena

4 Smazat celou skupinu

***** Zpět

2 Poslat vzkaz účastníkům skupiny

***** Zpět

9 Změna hesla

***** Jiná schránka